

# インターロッキングブロック舗装 Technical Report － 試験方法 編 － (その12)

Vol.83

## 1. IL ブロック舗装の破損率の測定方法(JIPEA-TM-9)

### (1)測定方法

- ① わだち掘れ量を測定した測線付近の一定範囲を対象に、表 1 に示す破損の分類にしたがって IL ブロックの破損程度を全数調査し記録します。
- ② 測定範囲は、測線付近前後 5m とするのが一般的です。

表 1 IL ブロック破損の分類

分類	破損状況	内 容
A		角欠け
B		ひび割れ
C		圧縮破壊
D		はくり

### (2)結果の整理

- ① IL ブロックの破損率は(1)式によって求めます。  
$$\text{IL ブロックの破損率(\%)} = (\text{破損した IL ブロックの個数} / \text{調査区間全体の IL ブロック個数}) \times 100 \cdots \cdots (1)$$
- ② 調査位置ごとに破損の分類に応じた破損率と破損全数に応じた破損率を算出します。

### (3)注意事項

1つ IL ブロックで 2 種類の破損(例えば A と C)が認められた場合には、重度の方(C)で記録します。

以上